



# Consignes De Sécurité

pour lames de scie





**1** Lisez attentivement le guide de l'utilisateur.



**2** Portez toujours votre casque et vos lunettes de protection lorsque vous travaillez sur la machine.



**3** Débranchez la machine avant de changer la lame.




**4** Ne sciez jamais une pièce à main levée. Servez-vous toujours d'un guide de refente ou d'un guide d'onglet.



**5** Gardez vos mains à distance de la lame et de sa trajectoire.



**6** Poussez la pièce dans le sens contraire de la rotation de la lame.



**7** N'utilisez pas de lame fendue, cassée, à laquelle il manquerait une dent, qui serait tombée ou qui aurait été endommagée.

**8** Lors de l'installation, les dents de la scie doivent pointer vers le bas sur le devant de la table.



**9** Assurez-vous que l'écrou de l'axe soit bien serré avant de mettre la scie en marche.

**10** Ne dépassez jamais la vitesse de rotation maximale indiquée sur la lame. Celle-ci est différente pour chaque lame.




**11** N'essayez pas de scier des vis, des clous, des agrafes, du béton ou tout autre matériau inapproprié. N'utilisez pas cette lame pour un autre usage que celui pour lequel elle est prévue.

**12** N'ajustez jamais la scie lorsque la lame tourne.



**13** Utilisez le couteau séparateur pour éviter les rebonds.



**14** Avant de commencer, ajustez la lame pour que celle-ci dépasse de 3 mm la hauteur de la pièce.



**15** Servez-vous toujours du protecteur de la scie.



**16** Utilisez un poussoir si la distance est trop courte entre le guide et la lame.



**17** Laissez la machine atteindre sa vitesse de rotation maximale avant de commencer la coupe.



**18** Assurez-vous que la pièce soit stable avant de démarrer la scie.



**19** N'utilisez jamais le guide de refente (A) et le guide d'onglet (B) en même temps. Ne forcez pas sur la lame. Exercez une pression régulière pour ne pas coincer la lame.



**20** Utilisez un charriot pour soutenir les grandes pièces.



**21** Faites inspecter et aiguiser la lame par un professionnel.



**22** Maintenez la lame propre et aiguisée.